

كـراون

جهاز طبخ الأرز

جهاز متعدد الوظائف: الطهي العادي / الطهي على البخار / تسخين



تعليمات التشغيل

موديل: RC-170

السرعة: 2.8 لتر الإستهاعة: 700 واط التردد: 60 / 50 هرتز لفولط التشغيلي: 220 – 240 فولط

شكراً لاستخدامكم هذا الجهاز الرائع من كراون لاين . يرجى قراءة دليل التعليمات بعناية. الفشل في القيام بذلك قد يفقدك الضمان الخاص بالجهاز ويعرض حياتك للخطر.
تعليمات السلامة العامة:

1. قراءة التعليمات بعناية قبل الاستخدام وحفظها في مكان محدد للرجوع إليها في المستقبل.
2. هذا الجهاز للاستخدام المنزلي فقط ولايستخدم لأغراض تجارية.
3. لا تستخدم الجهاز لغير الغرض المصنوع من أجله ولا تستخدمه في الهواء الطلق.
4. يجب وضع الجهاز على سطح جاف ومستو طوال الوقت.
5. يجب عدم تحريك الجهاز أثناء التشغيل.
6. تفادياً لحدوث خطر صدمة كهربائية , لا تغمر الجهاز أو السلك الكهربائي أو صينية التسخين في الماء أو أية سوائل أخرى.
7. التأكد من أن فولطية المأخذ الكهربائي متوافق مع الفولط التشغيلي الموضح على المنتج: 220 - 240 فولط - 60/50 هرتز.
8. لا تستخدم الجهاز من قبل أشخاص (بمن فيهم الأطفال) مع انخفاض القدرات المادية والحسية أو العقلية، أو عدم وجود الخبرة والمعرفة، ما لم تكن قد أعطيت لهم تعليمات بشأن استخدام الأجهزة من قبل الشخص المسؤول عن سلامتهم.
9. قطع التيار عن الجهاز تماماً عندما لا يكون قيد الاستعمال وعند التنظيف والسماح له بأن يبرد تماماً قبل وضع أو إزالة أي قطعة منه.
10. يجب الإنتباه جيداً في حالة تحريك أو نقل الجهاز عندما يكون محتوياً على زيت أو سائل حار.
11. لا تترك الجهاز في حالة التشغيل دون مراقبة وخصوصاً عند وجود الأطفال بالقرب من الجهاز.
12. لا تقم بمسك السلك الكهربائي في حالة توصيله في المأخذ لإزالته. قم بإمسك الفيش فقط ثم أزله من المأخذ.
13. لا تقم بلمس الأسطح الساخنة وقم بإمسك الجهاز من المقابض فقط.
14. لا تستخدم أية ملحقات غير أصلية غير موافق عليها من قبل الشركة المصنعة وإلا قد تتعرض لإصابات خطيرة.
15. لا تسمح للسلك الكهربائي بالتدلي على حافة حادة أو بلمس الأسطح الرطبة أو الساخنة، وأن يصبح ملتويًا أو متشابكًا.
16. لا تستخدم الجهاز إذا كان سلكه تالفاً أو عندما تكون أحد مكوناته تالفة أو بعد تعطل الجهاز بأي شكل من الأشكال. وفي حالة الإحتياج لأي إصلاح وفي حال تلف السلك الكهربائي، يجب الإتصال بالشركة المصنعة أو وكيل خدماتها للقيام بالتصليح أو استبدال السلك الكهربائي من أجل تجنب حدوث أي مخاطر.
17. لا تستخدم الجهاز بالقرب من الأفران الغازية أو الكهربائية.
18. ضع الفيش في المأخذ الكهربائي بشكل مباشر ولا تقم باستخدام ملحقات تطويل السلك الكهربائي.
19. ليس من الضروري تشغيل الجهاز لكي يسخن قبل إضافة مكونات الطعام.

تعليمات تشغيل الجهاز:

يجب قراءة تعليمات التشغيل بعناية قبل البدء باستخدام الجهاز.

تنبيه:

1. التأكد من أن فولطية المأخذ الكهربائي متوافق مع الفولط التشغيلي الموضح على المنتج: **220 فولط / 50 هرتز.**
2. تأكد من إزالة الفيش من المأخذ الكهربائي عند عدم وجود وعاء الطبخ داخل الجهاز أو في حال عدم استخدام الجهاز, وتذكر دائماً أن التسخين الأوتوماتيكي سيبقى فعالاً مادام الفيش في المأخذ.
3. إذا صادف أنك لا تستطيع تحريك المفتاح إلى وضعية طبخ "COOK" فلا تقم باستخدام القوة لفعل ذلك وذلك لأنه في العادة يحدث ذلك عندما لا تكون الصينية مدخلة بشكل صحيح أو في حالة الإنتهاء من الطبخ.
4. أغلق الغطاء تماماً بعد أخذ الكمية المرغوبة من الأرز وذلك للحفاظ على الأرز من الجفاف أو التشوه.
5. لا تترك ملعقة الأرز أو أية أداة طبخ داخل وعاء الطهي عندما تكون وظيفة "التسخين" فعالة.
6. لا تستخدم ميزة "التسخين/أبق دافئ" مع الأرز المطبوخ.
7. يجب أن يبقى الوعاء الداخلي و سطح صينية التسخين خالية من المواد الغريبة لمنع حدوث أية أعطال.

هذا المنتج مخصص للاستخدام المنزلي فقط

في حال توصيل الفيش إلى مأخذ كهربائي ولم يتم اختيار وضعية الطبخ فإن ميزة "إبقاء دافئ" تكون مفعلة.

إجراءات الصيانة

التنظيف:

بعد استخدام جهاز طبخ الأرز، قم بفصل السلك الكهربائي من الفيش عن المأخذ والسماح للجهاز أن يبرد.

1. إزالة الوعاء الداخلي والغطاء وغسلهما بالماء الساخن مع الحرص على الشطف بشكل كامل. ثم جففهما بقطعة قماش ناعمة.
2. تنظيف السطح الخارجي بقطعة قماش مبللة نظيفة، لا تنظف أي جزء من الجهاز بالمنظفات الكاشطة. بدلا من ذلك، استخدم قطعة قماش مبللة أو إسفنجة مبللة ومنظف صحن خفيف. لا تغمر أي جزء من الجهاز في الماء إلا الوعاء الداخلي والغطاء.
3. إن حبات الأرز أو المواد الغريبة الأخرى، قد تعلق على الوعاء لذا يجب إزالتها لمنع حدوث تفاوت في درجة الطبخ. قد يكون من الضروري استخدام سكين أو أداة مماثلة لإزالة الأرز المطبوخ. بعد ذلك يمكن استخدام سيفة الألمنيوم للتنظيف وتلميع المنطقة لضمان اتصال جيد بين الصينية التسخين والجزء السفلي من الوعاء الداخلي.
4. التنظيف الغير مناسب يمكن أن يتسبب بظهور روائح غير مرغوبة.
5. أي ترسبات للملح أو الخل يمكنها التسبب بحدوث تآكل.

كيفية استخدام الجهاز

1. يمكنك قياس كمية الأرز المراد طبخه بواسطة كوب القياس المضمن. إن ملء كوب واحد من الأرز غير المطبوخ يعطيك حوالي 3 أكواب من الأرز المطبوخ. يغسل الأرز في وعاء منفصل حتى يصبح الماء واضح نسبياً.
2. ضع الأرز المغسول في الوعاء وأضف الماء في وعاء الطبخ وفقاً للمعايير التالية:
باستخدام كوب القياس (لجميع الأنواع)

عدد أكواب الأرز غير المطبوخ	مؤشر مستوى الماء المضاف
10 أكواب	10 - 10 و نصف كوب
8 أكواب	8 - 8 و نصف كوب
6 أكواب	6 - 6 و نصف كوب
4 أكواب	4 - 4 و نصف كوب
2 أكواب	2 - 2 و نصف كوب

3. ضع الوعاء في جهاز الطبخ، ولوضعه بشكل صحيح قم بتدوير الوعاء بلطف إلى اليمين واليسار ثم أغلق الغطاء بإحكام.
4. أدخل السلك الكهربائي في المكان المخصص على الجهاز. لاتقم بتوصيل الكهرباء مالم تكن جاهزاً للبدء بالطهي وإلا فإن الأرز سيخترب. لن يبدأ الجهاز بالعمل إلا إذا كان الوعاء موجود داخل جهاز الطبخ.
5. قم بالضغط على المفتاح. سيضيء ضوء أحمر كمؤشر لبدء الطبخ.
6. عندما ينتهي الجهاز من طهو الأرز سيخفتي ضوء مؤشر الطبخ ويضيء مؤشر وظيفة "إبقاء دافئ" مما يدل على تفعيل وظيفة الحفاظ على الحرارة لإبقاء الأرز ساخناً.
7. بعد أن يندفع المفتاح إلى الخارج أبق على الغطاء لمدة من 6 - 8 دقائق للسماح بخروج البخار من الأرز.
8. قم بإزالة الفيش من المأخذ الكهربائي ولاتشده من السلك الكهربائي.



نصائح طبخ مفيدة

غسل الأرز: إن النخالة الموجودة في الرز قد تسبب رائحة كريهة للأرز المطبوخ. لإزالة النخالة يجب غسل الأرز جيداً في الماء الفاتر. ومع ذلك، قد يسبب غسل الأرز فقدان الفيتامينات والمغذيات .

ميزة "أبق دافئ": إن الإبقاء على فعالية هذه الميزة لأكثر من 12 ساعة قد تسبب بتغيير لون ورائحة الأرز. يفضل تقديم الأرز بسرعة ومن الأفضل استخدام ميزة "أبق دافئاً" أثناء تناول الطعام فقط.

التبخير: ضع كمية من الماء حسب الحاجة في وعاء الطهي. إضافة وعاء التبخير فوق وعاء الطهي أو رف البخار في الوعاء. إذا تم استخدام 2 من صواني البخار، يجب وضع الطعام الذي يحتاج إلى وقت طهي أقل (مثلاً الروبيان والأسماك) في وعاء التبخير العلوي. إذا اخترت طهي الأرز والقيام بتبخير طعام آخر في الوقت نفسه، ينبغي إضافة 8/1 (ثمن) كوب من الماء في وعاء الطبخ لكل علبة تبخير مستخدمة.

القلي: تم تصميم هذا الجهاز لتسخين زيت الطهي تلقائياً. قم بإضافة زيت الطبخ في الوعاء وضع المفتاح على وضعية "الطبخ COOK" لمدة حوالي 3-5 دقائق وبالتالي سيصبح الزيت ساخناً. ستنقل الوضعية إلى "أبق دافئ".

التخلص الصحيح من الجهاز:

هذا الرسم يعني:

لا تتخلص من الأجهزة الكهربائية في حاوية نفايات محلية غير مصنفة، واستخدام مرافق مجمعات منفصلة .
اتصل بالجهات الحكومية المحلية (البلدية) للحصول على معلومات بشأن التخلص من هذا النوع من الأجهزة.
إذا تم التخلص من الأجهزة الكهربائية في مدافن النفايات أو المقالب، يمكن أن تتسرب المواد الخطرة إلى المياه الجوفية وتدخل في السلسلة الغذائية وإلحاق أضرار في الصحة العامة.

