

280X200mm - 对折 8P拉博 - 拉博 - 卢福 crown VS193烫夹书

CROWN
LINE

كراون
لايكن

VS-193



100V-240V 50Hz/60Hz 35W

دليل الإستخدام

يرجى قراءة تعليمات السلامة قبل البدء باستخدام الجهاز

1. تعليمات السلامة

• من أجل سلامتك، يتوافق هذا الجهاز مع المعايير واللوائح المعمول بها(الجهت التشغيلي المنخفض، التوافق الكهرومغناطيسي، البيئة (...)

• يجب التحقق أولاً من توافق جهد التغذية الكهربائية مع الجهد التشغيلي المذكور على الجهاز. أي خطأ عند توصيل الجهاز يمكن أن يسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه، أو ضرر لا يغطيه الضمان.

• للحصول على حماية إضافية، يمكنك تركيب جهاز تثبيت التيار الكهربائي في حدود الـ 30 ميلي أمبير الخاص بالحمامات. إسأل الشركة المختصة للحصول على المشورة.

• يجب أن يكون تركيب الجهاز واستخدامه وفقاً للمعايير المعمول بها في بلدك.

• تحذير: لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من أحواض الاستحمام أو المغاسل أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على المياه.

• عند استخدام الجهاز في الحمام، يجب فصله تماماً عن التغذية الكهربائية عند الانتهاء من استخدامه لتجنب احتمالية دخول الماء في الجهاز والتسبب بحدوث صدمة كهربائية.

• عند استخدام الجهاز في الحمام، يجب فصله تماماً عن التغذية الكهربائية عند الانتهاء من استخدامه لتجنب احتمالية دخول الماء في الجهاز والتسبب بحدوث صدمة كهربائية.

• هذا الجهاز غير مخصص للإستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية، أو نقص الخبرة مالم يكونوا تحت الإشراف أو أعطيت لهم تعليمات السلامة من قبل الشخص المسؤول عن سلامتهم. يجب عدم السماح للأطفال باللعب بالجهاز.

• يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات فما فوق والأشخاص الذين يعانون من انخفاض القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو نقص الخبرة والمعرفة إذا كانت قد أعطيت إشراف أو تعليمات بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر المترتبة عن الإستخدام. لا يجوز للأطفال اللعب بالجهاز. يجب أن لا يقوم الأطفال بتنظيف وصيانة الجهاز دون إشراف.

• في حالة تلف السلك الكهربائي، يجب استبداله من قبل المصنع أو وكيل الخدمة أو الأشخاص المؤهلين المعتمدين من أجل تجنب المخاطر.

• يجب التوقف عن استخدام الجهاز والإتصال بمركز الخدمة المعتمد إذا:

- سقط الجهاز على الأرض.

- الجهاز لايعمل بشكل صحيح.

يجب فصل الجهاز تماماً عن التغذية الكهربائية عندما:

- قبل إجراءات التنظيف والصيانة.

- الجهاز لايعمل بشكل صحيح.

1

6

GUARANTEE

This product has been designed for domestic use only. Any commercial use, inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply.

2. BRINGING INTO SERVICE

1. Lock System: To open the clamps, pull the Lock System back.

To lock the clamps: close the clamps and push the "Lock System" to the front.

2. Plug in the appliance.

3. Press the switch until the light signal turns on, then release.

4. Your appliance will heat up very quickly and the temperature will remain stable throughout use.

5. After use: press the switch until the light signal turns off, then release.

Close the appliance using the Lock System, unplug it and let it cool completely before putting it away.

3. USE

How to create volume?

Use your appliance on dry hair without cosmetic products (hairspray, leave-in treatments, etc.)

1. For a more natural effect, do not use the appliance on all of the first strands located along your parting. Isolate these strands accordingly.

2. Select a strand.

3. Place the open appliance in front of you.

4. Insert the appliance in the side and press the plates along your parting on your scalp.

5. Hold for 3 seconds.

6. Straighten the handle of the appliance in order to cover your roots.

7. Move back your strands from the other side.

8. Start the operation again from stage 2 for the strands on the other side. (You could use a hair clip to hold the strands in place.)

9. When this side is completely finished, move he styled strands back into place. The strands of stage 1 recovering possible marks

10. Now move on to style the other side.

Automatic cut out:

For your safety the appliance will cut out automatically after 30min. If you wish to turn it on again follow the instructions given in SWITCHING ON.

4. MAINTENANCE

CAUTION! Always unplug your appliance and allow it to cool before cleaning it.

• To clean the appliance and if necessary remove any loose strands of hair from the hair curler: unplug it, wipe it with a damp cloth and dry with a soft cloth.

5. ENVIRONMENT PROTECTION FIRST!

Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.

Leave it at a local civic waste collection point.

5

- سرعان ماالتهيتم من استخدامه.

- في حال تركت الغرفة ، حتى ولو للحظة.

• لا تستخدم الجهاز في حالة تلف السلك الكهربائي.

• لا تغمر أو تضع الجهاز تحت الماء الجاري، حتى لأغراض التنظيف.

• لا تحمل الجهاز إذا كانت يدك رطبة.

• لا تصك الجهاز من جسمه عندما يكون ساخناً، أمسكه من المغيض.

• لا تفصل الجهاز عن التغذية الكهربائية عن طريق سحب السلك، بل إسحب السلك من الفيش.

• لا تستخدم أسلاك التمديد الكهربائي.

• لا تنظف الجهاز بالمنتجات الكاشطة أو المسببة للتآكل.

• لا تستخدم الجهاز في درجات حرارة أقل من 0 درجة مئوية و فوق 35 درجة مئوية.

الضمان

لقد تم تصميم هذا المنتج للإستخدام المنزلي فقط أي استخدام تجاري، أو استخدام غير لائق أو عدم الإمتثال للتعليمات فإن الشركة المصنعة لا تتحمل أي مسؤولية وستفقون الضمان.

2. كيفية الصيانة

1 . نظام القفل: لفتح المشبك أعد سحب نوء نظام القفل.

لفتح المشابك: أغلق المشابك وادفع نوء "نظام القفل" إلى الأسف.

2, قم بتوصيل الجهاز.

3. اضغط على المفاتيح حتى تومض لمبة التشغيل ثم حرره.

4. سوف يسخن الجهاز بسرعة كبيرة، وسوف تبقى درجة الحرارة مستقرة طوال الإستهلاك.

5. بعد الإستهلاك: اضغط على المفاتيح حتى تنطفئ لمبة التشغيل ثم حرره.

أغلق الجهاز باستخدام نظام القفل، افصله عن التغذية الكهربائية والتركه يبرد تماماً قبل وضعه بعيداً.

2

3. كيفية الإستخدام

كيفية الحصول على كثافة الشعر المطلوبة؟

استخدم الجهاز على الشعر الجاف دون مستحضرات التجميل (مبشبات الشعر ، الكريمات المعالجة وما إلى ذلك)

1. للحصول على تأثير أكثر طبيعية، لا تستخدم الجهاز على كل الخصلات الأولى التي تقع على طول الفرق. قم بعزل هذه الخصلات وفقاً لذلك.

2. اختر خصلة.

3. افتح الجهاز وضعه أمامك بشكل مباشر.

4. أدخل الجهاز بشكل جانبي واضغط على الأواح على طول الفرق الخاص بك على فورة الرأس.

5. قم بالضغط لمدة 3 ثوان.

6. قم بتعديل مغيض الجهاز من أجل تغطية جذور الشعر.

7. أعد الخصلات من الجانب الآخر.

8. أبدأ العملية مرة أخرى من المرحلة 2 للخصلات الموجودة على الجانب الآخر. (يمكن استخدام مقلط الشعر للحفاظ على توضع الخصلات)

9. عندما يتم الانتهاء من هذا الجانب تماماً، قم بإعادة الخصلات إلى مكانها. قد تظهر خطوط على الخصلات التابعة للمرحلة الأولى.

10. الآن الإنتقال إلى الجانب الآخر.

القطع التلقائي:

للحفاظ على سلامتك فإن هذا الجهاز يفصل التغذية الكهربائية تلقائياً بعد 30 دقيقة من بدء التشغيل. إذا كنت ترغب في تشغيله مرة أخرى الرجاء اتباع التعليمات الواردة في البدء بتشغيل الجهاز.

4. كيفية التنظيف

الرجاء الإنتباه! قم بفصل الجهاز تماماً عن التغذية الكهربائية والتركه يبرد قبل تنظيفه.

• لتنظيف الجهاز وإذا لزم الأمر قم بإزالة أي خصلات فضفاضة من الشعر علقف بالجهاز: افصله، اسحه بقطعة قماش رطبة وجفف بقطعة قماش ناعمة.

5. حماية البيئة أولاً!

للحفاظ على البيئة:

لا ترم بالتخلص من الأجهزة الكهربائية في مكب النفايات العامة واستخدم مرافق مخصصة لهذا الغرض. يمكنك الإتصال بالبلدية للحصول على معلومات بشأن ذلك. عند التخلص من الأجهزة الكهربائية فمن الممكن أن ينسكب ويتسرب منها مواد خطيرة قد تصل إلى المياه الجوفية، وتدخل الي المسلسلة الغذائية مما يلحق أضرار بالصحة العامة.

3

Please read the safety instructions before use

1. SAFETY INSTRUCTIONS

• For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environmental...).

• Check that the voltage of your electricity supply matches the voltage of your appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.

• For additional protection, the installation of a residual current device(RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask the installer for advice.

• The installation of the appliance and its use must however comply with the standards in force in your country.

• WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

• When the appliance is used bathroom, unplug it after use since the proximity of water present a hazard even when the appliance is switched off.

• When using the appliance in the bathroom, unplug it after use as the presence of water nearby may pose a danger even when the appliance is turned off

• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reducer physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

• This appliance can be used by Children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

• Stop using your appliance and contact an Authorized Service Centre if:

-your appliance has fallen.

-it does not work correctly.

The appliance must be unplugged:

-before cleaning and maintenance procedures.

-if it is not working correctly.

-as soon as you have finished using it.

if you leave the room, even momentarily.

• Do not use if the cord is damaged.

• Do not immerse or put under running water, even for cleaning purposes.

• Do not hold with damp hands.

• Do not hold the appliance by the casing, which is hot, but by the handle.

• Do not unplug by pulling on the cord, rather pull out by the plug.

• Do not use an electrical extension lead.

• Do not clean with abrasive or corrosive products.

• Do not use at temperatures below 0°C and above 35°C

4