

Assembly vacuum cleaner

Connect the hose with vacuum cleaner
Insert flexible hose into the air intake. Press the hose and it shows the position.

Remove the flexible hose
Check the operation and press the lock at the end of the hose. Remove it from the air intake opening.

Fit the nozzle to the angled part of the floor brush to the suction tube

Operation

A pulse mark on power cord shows the cable slack length. Do not exceed the slack length (100 cm mark).

To avoid the power cord, pass the cable under the door with the back and guide the cord with the other hand.

تجميع جاريف فراغ

1. إدخال خرطوم المرشاح إلى فتحة المدخل للهواء.

2. تحقق من التشغيل واضغط على القفل في نهاية الخرطوم. ارفعه عن فتحة المدخل للهواء.

3. اربط طرف المرشاح إلى الجزء المائل من الفرشاة الأرضية إلى أنابيب السحب.

4. علامة النبض على كابل الطاقة تظهر طول الكابل المتبقي. لا تتجاوز هذا الطول (علامة 100 سم).

5. لتجنب الكابل الكهربائي، مرر الكابل أسفل الباب مع الخلف ووجه الكابل مع اليد الأخرى.

Packing list & circuit diagram

Packing list

NAME	QUANTITY	MODEL NO.	VC-272A
Vacuum cleaner body	1		
Tubing	1		
Floor brush	1		
Brush nozzle	1		
Soft brush	1		
Instruction manual	1		

Circuit diagram

CROWN

العلامة التجارية: كراون

مكتبة كراون
توزيع المنتجات

تعليمات تجميع جاريف الفراغ

1. أدخل خرطوم المرشاح إلى فتحة المدخل للهواء.

2. تحقق من التشغيل واضغط على القفل في نهاية الخرطوم. ارفعه عن فتحة المدخل للهواء.

3. اربط طرف المرشاح إلى الجزء المائل من الفرشاة الأرضية إلى أنابيب السحب.

4. علامة النبض على كابل الطاقة تظهر طول الكابل المتبقي. لا تتجاوز هذا الطول (علامة 100 سم).

5. لتجنب الكابل الكهربائي، مرر الكابل أسفل الباب مع الخلف ووجه الكابل مع اليد الأخرى.

Important safety instructions

Do not put any object into openings. Do not use with any open liquid. When the appliance has cooled, the fan may be hot.

Do not use the vacuum cleaner without a dust container or dust filter in place.

Do not vacuum any floor covered with a wet or sticky substance.

The appliance should only be cleaned with a dry or damp cloth. It should not be immersed in water. Do not use any solvents for cleaning.

تعليمات السلامة المهمة

لا تضع أي جسم في الفتحات. لا تستخدمه مع أي سائل مفتوح. عندما يبرد الجهاز، يمكن أن يكون المحرك ساخناً.

لا تستخدم جاريف الفراغ بدون حاوية الغبار أو مرشح الغبار.

لا تصف المسطحات الأرضية المغطاة بسائل أو مادة لزجة.

يجب تنظيف الجهاز فقط بقطعة قماش جافة أو رطبة. لا يجب أن يغمر الجهاز في الماء. لا تستخدم أي مذيبات للتنظيف.

تعليمات السلامة المهمة

لا تضع أي جسم في الفتحات. لا تستخدمه مع أي سائل مفتوح. عندما يبرد الجهاز، يمكن أن يكون المحرك ساخناً.

لا تستخدم جاريف الفراغ بدون حاوية الغبار أو مرشح الغبار.

لا تصف المسطحات الأرضية المغطاة بسائل أو مادة لزجة.

يجب تنظيف الجهاز فقط بقطعة قماش جافة أو رطبة. لا يجب أن يغمر الجهاز في الماء. لا تستخدم أي مذيبات للتنظيف.

Important safety instructions

The appliance is not intended for use in presence of flammable, explosive, oxidizing, poisonous or corrosive substances, or in the presence of high voltage. It is not intended for use in the presence of explosive atmospheres.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, his service agent or a specially qualified person in order to avoid hazards. The household user only.

Do not use for absorbing detergent, kerosene, glass, needles, cigarette ash, water, paint etc.

The appliance should not be exposed to heat.

Do not vacuum any wet or liquid substances. Always remove the appliance's container.

Using the appliance from the main power socket after use and before every cleaning cycle, the main cable, in order to disconnect the appliance from the mains.

تعليمات السلامة المهمة

هذا الجهاز ليس من المفترض استخدامه في وجود مواد قابلة للاشتعال، متفجرة، مؤكسدة، سامة أو أكالة، أو في وجود فولت عالٍ. إنه ليس من المفترض استخدامه في بيئات الغلاف الجوي القابل للاشتعال.

إذا كان كابل الإمداد الكهربائي معطوباً، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة، وكيلها الفني أو شخص مؤهل بشكل خاص لتجنب الأخطار. المستخدم المنزلي فقط.

لا تستخدمه لامتصاص المنظفات، الكيروسين، الزجاج، الإبر، رماد السجائر، الماء، الطلاء، الخ.

لا يجب تعريض الجهاز للحرارة.

لا تصف المسطحات الأرضية المغطاة بسوائل أو مواد سائلة. يجب إزالة حاوية الجهاز دائماً.

بعد الاستخدام، يجب فصل الجهاز عن المقبض الرئيسي للحد من خطر الصعق الكهربائي، ويجب فصل الكابل الرئيسي عن المقبض الرئيسي.

تعليمات السلامة المهمة

هذا الجهاز ليس من المفترض استخدامه في وجود مواد قابلة للاشتعال، متفجرة، مؤكسدة، سامة أو أكالة، أو في وجود فولت عالٍ. إنه ليس من المفترض استخدامه في بيئات الغلاف الجوي القابل للاشتعال.

إذا كان كابل الإمداد الكهربائي معطوباً، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة، وكيلها الفني أو شخص مؤهل بشكل خاص لتجنب الأخطار. المستخدم المنزلي فقط.

لا تستخدمه لامتصاص المنظفات، الكيروسين، الزجاج، الإبر، رماد السجائر، الماء، الطلاء، الخ.

لا يجب تعريض الجهاز للحرارة.

لا تصف المسطحات الأرضية المغطاة بسوائل أو مواد سائلة. يجب إزالة حاوية الجهاز دائماً.

بعد الاستخدام، يجب فصل الجهاز عن المقبض الرئيسي للحد من خطر الصعق الكهربائي، ويجب فصل الكابل الرئيسي عن المقبض الرئيسي.

تعليمات السلامة المهمة

هذا الجهاز ليس من المفترض استخدامه في وجود مواد قابلة للاشتعال، متفجرة، مؤكسدة، سامة أو أكالة، أو في وجود فولت عالٍ. إنه ليس من المفترض استخدامه في بيئات الغلاف الجوي القابل للاشتعال.

إذا كان كابل الإمداد الكهربائي معطوباً، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة، وكيلها الفني أو شخص مؤهل بشكل خاص لتجنب الأخطار. المستخدم المنزلي فقط.

لا تستخدمه لامتصاص المنظفات، الكيروسين، الزجاج، الإبر، رماد السجائر، الماء، الطلاء، الخ.

لا يجب تعريض الجهاز للحرارة.

لا تصف المسطحات الأرضية المغطاة بسوائل أو مواد سائلة. يجب إزالة حاوية الجهاز دائماً.

بعد الاستخدام، يجب فصل الجهاز عن المقبض الرئيسي للحد من خطر الصعق الكهربائي، ويجب فصل الكابل الرئيسي عن المقبض الرئيسي.

تعليمات السلامة المهمة

هذا الجهاز ليس من المفترض استخدامه في وجود مواد قابلة للاشتعال، متفجرة، مؤكسدة، سامة أو أكالة، أو في وجود فولت عالٍ. إنه ليس من المفترض استخدامه في بيئات الغلاف الجوي القابل للاشتعال.

إذا كان كابل الإمداد الكهربائي معطوباً، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة، وكيلها الفني أو شخص مؤهل بشكل خاص لتجنب الأخطار. المستخدم المنزلي فقط.

لا تستخدمه لامتصاص المنظفات، الكيروسين، الزجاج، الإبر، رماد السجائر، الماء، الطلاء، الخ.

لا يجب تعريض الجهاز للحرارة.

لا تصف المسطحات الأرضية المغطاة بسوائل أو مواد سائلة. يجب إزالة حاوية الجهاز دائماً.

بعد الاستخدام، يجب فصل الجهاز عن المقبض الرئيسي للحد من خطر الصعق الكهربائي، ويجب فصل الكابل الرئيسي عن المقبض الرئيسي.

Know your vacuum cleaner

*Subject to change

تعليمات السلامة المهمة

هذا الجهاز ليس من المفترض استخدامه في وجود مواد قابلة للاشتعال، متفجرة، مؤكسدة، سامة أو أكالة، أو في وجود فولت عالٍ. إنه ليس من المفترض استخدامه في بيئات الغلاف الجوي القابل للاشتعال.

إذا كان كابل الإمداد الكهربائي معطوباً، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة، وكيلها الفني أو شخص مؤهل بشكل خاص لتجنب الأخطار. المستخدم المنزلي فقط.

لا تستخدمه لامتصاص المنظفات، الكيروسين، الزجاج، الإبر، رماد السجائر، الماء، الطلاء، الخ.

لا يجب تعريض الجهاز للحرارة.

لا تصف المسطحات الأرضية المغطاة بسوائل أو مواد سائلة. يجب إزالة حاوية الجهاز دائماً.

بعد الاستخدام، يجب فصل الجهاز عن المقبض الرئيسي للحد من خطر الصعق الكهربائي، ويجب فصل الكابل الرئيسي عن المقبض الرئيسي.

Technical data

Rated voltage: 220-240V AC
Rated frequency: 50/60Hz
Power: 2000W
Cleaning power: >100Pa
Sound level: <75dB
Cleaning width: 30cm

Correct disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health, this electrical and electronic appliance must be disposed of separately from household wastes. It is recommended to contact the responsible authority for the collection and disposal of electrical and electronic appliances or contact the retailer where the product was purchased. They can then provide the environmental safe disposal.

Warranty information

The manufacturer provides warranty in accordance with the application of the consumer protection laws of the country of origin. The warranty period is 2 years from the date of purchase. The warranty only covers defects in material or workmanship. The manufacturer is not responsible for any damage caused by the use of the product. The warranty is void if the product is used for purposes other than those intended. The warranty will not apply in cases of: misuse of the product, damage caused by external influences, cleaning carried out by the user against the instructions, or if the product is used in an environment not suitable for its use.

Description of the appliance

Modern and elegant design

Multipass on filter system guarantees a hygienic cleaning

Others accessories: floor brush, nozzle etc.

Clear flexibly with variable speed

معلومات تقنية

القدرة الكهربائية: 2000 واط
التردد الكهربائي: 50/60 هرتز
القدرة: 2000 واط
القدرة النظيفة: >100 باسكال
مستوى الصوت: <75 ديسيبل
العرض: 30 سم

التخلص السليم من هذا المنتج

هذا الرمز يشير إلى أن هذا المنتج يجب التخلص منه بشكل منفصل عن النفايات المنزلية العادية. لمنع حدوث أضرار بيئية أو صحية محتملة، يجب التخلص من هذا الجهاز الكهربائي والإلكتروني بشكل منفصل عن النفايات المنزلية. يُنصح بالتواصل مع السلطة المختصة بجمع والتخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، أو الاتصال بالمتاجر التي تم فيها شراء المنتج، حيث يمكنهم توفير معلومات حول التخلص البيئي الآمن. يمكنهم أيضاً توفير معلومات حول التخلص البيئي الآمن.

معلومات الضمان

تقدم الشركة المصنعة ضماناً وفقاً للقوانين المعمول بها في بلد المنشأ. فترة الضمان هي سنتين من تاريخ الشراء. الضمان يغطي فقط العيوب في المواد أو الحرف اليدوية. الشركة المصنعة ليست مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن سوء الاستخدام أو الاستخدام في بيئات غير مناسبة. الضمان ساري المفعول فقط إذا تم استخدام المنتج وفقاً للتعليمات الواردة في دليل المستخدم. الضمان ساري المفعول فقط إذا تم استخدام المنتج في بيئة مناسبة. الضمان ساري المفعول فقط إذا تم استخدام المنتج في بيئة مناسبة.

Error detection:

Before you contact our service center, please check the following points:

Problem	Possible reason	Action
Motor does not start	Power cord not fully plugged in Check the cable Check the plug Check the appliance	Plug cord fully Check the cable Check the plug Check the appliance
Suction power is weaker	Full clogged Dust filter needs cleaning Dust container not in position Filter blocked	Remove the Dustbag Clean the dust filter Check the dust container position Clean the filter
The unit can not be started completely	The unit may be damaged The unit may be blocked	Check the unit in 50% speed Check the unit in 50% speed
Speed control does not work	Appliance is defective	Repair the appliance (only specialists or service agent)
Power cord switch prevented lock	Resistor mechanism is defective	Repair the appliance (only specialists)
The dust container can not be closed	Dust filter is not in the position	Fit the dust filter and try again

Warning: The motor cover is damaged. It must be replaced by the manufacturer or its service agent if a seriously qualified person in order to avoid a hazardous situation.

تعليمات السلامة المهمة

قبل الاتصال بمركز خدمة عملائنا، يرجى التحقق من النقاط التالية:

Problem	Possible reason	Action
Motor does not start	Power cord not fully plugged in Check the cable Check the plug Check the appliance	Plug cord fully Check the cable Check the plug Check the appliance
Suction power is weaker	Full clogged Dust filter needs cleaning Dust container not in position Filter blocked	Remove the Dustbag Clean the dust filter Check the dust container position Clean the filter
The unit can not be started completely	The unit may be damaged The unit may be blocked	Check the unit in 50% speed Check the unit in 50% speed
Speed control does not work	Appliance is defective	Repair the appliance (only specialists or service agent)
Power cord switch prevented lock	Resistor mechanism is defective	Repair the appliance (only specialists)
The dust container can not be closed	Dust filter is not in the position	Fit the dust filter and try again

Warning: The motor cover is damaged. It must be replaced by the manufacturer or its service agent if a seriously qualified person in order to avoid a hazardous situation.

VC-272A

VACUUM CLEANER INSTRUCTION MANUAL

تعليمات السلامة المهمة

هذا الجهاز ليس من المفترض استخدامه في وجود مواد قابلة للاشتعال، متفجرة، مؤكسدة، سامة أو أكالة، أو في وجود فولت عالٍ. إنه ليس من المفترض استخدامه في بيئات الغلاف الجوي القابل للاشتعال.

إذا كان كابل الإمداد الكهربائي معطوباً، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة، وكيلها الفني أو شخص مؤهل بشكل خاص لتجنب الأخطار. المستخدم المنزلي فقط.

لا تستخدمه لامتصاص المنظفات، الكيروسين، الزجاج، الإبر، رماد السجائر، الماء، الطلاء، الخ.

لا يجب تعريض الجهاز للحرارة.

لا تصف المسطحات الأرضية المغطاة بسوائل أو مواد سائلة. يجب إزالة حاوية الجهاز دائماً.

بعد الاستخدام، يجب فصل الجهاز عن المقبض الرئيسي للحد من خطر الصعق الكهربائي، ويجب فصل الكابل الرئيسي عن المقبض الرئيسي.

تعليمات السلامة المهمة

هذا الجهاز ليس من المفترض استخدامه في وجود مواد قابلة للاشتعال، متفجرة، مؤكسدة، سامة أو أكالة، أو في وجود فولت عالٍ. إنه ليس من المفترض استخدامه في بيئات الغلاف الجوي القابل للاشتعال.

إذا كان كابل الإمداد الكهربائي معطوباً، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة، وكيلها الفني أو شخص مؤهل بشكل خاص لتجنب الأخطار. المستخدم المنزلي فقط.

لا تستخدمه لامتصاص المنظفات، الكيروسين، الزجاج، الإبر، رماد السجائر، الماء، الطلاء، الخ.

لا يجب تعريض الجهاز للحرارة.

لا تصف المسطحات الأرضية المغطاة بسوائل أو مواد سائلة. يجب إزالة حاوية الجهاز دائماً.

بعد الاستخدام، يجب فصل الجهاز عن المقبض الرئيسي للحد من خطر الصعق الكهربائي، ويجب فصل الكابل الرئيسي عن المقبض الرئيسي.

Change filter

Replace the motor filter:
Remove the motor filter cover. Clean the motor filter. Fit the motor filter in its position.

Replace the dust filter:
Remove the dust filter cover. Clean the dust filter. Fit the dust filter in its position.

Clean the filter

Clean the motor filter in water and allow them to dry completely before reusing them.

تعليمات السلامة المهمة

هذا الجهاز ليس من المفترض استخدامه في وجود مواد قابلة للاشتعال، متفجرة، مؤكسدة، سامة أو أكالة، أو في وجود فولت عالٍ. إنه ليس من المفترض استخدامه في بيئات الغلاف الجوي القابل للاشتعال.

إذا كان كابل الإمداد الكهربائي معطوباً، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة، وكيلها الفني أو شخص مؤهل بشكل خاص لتجنب الأخطار. المستخدم المنزلي فقط.

لا تستخدمه لامتصاص المنظفات، الكيروسين، الزجاج، الإبر، رماد السجائر، الماء، الطلاء، الخ.

لا يجب تعريض الجهاز للحرارة.

لا تصف المسطحات الأرضية المغطاة بسوائل أو مواد سائلة. يجب إزالة حاوية الجهاز دائماً.

بعد الاستخدام، يجب فصل الجهاز عن المقبض الرئيسي للحد من خطر الصعق الكهربائي، ويجب فصل الكابل الرئيسي عن المقبض الرئيسي.

تعليمات السلامة المهمة

هذا الجهاز ليس من المفترض استخدامه في وجود مواد قابلة للاشتعال، متفجرة، مؤكسدة، سامة أو أكالة، أو في وجود فولت عالٍ. إنه ليس من المفترض استخدامه في بيئات الغلاف الجوي القابل للاشتعال.

إذا كان كابل الإمداد الكهربائي معطوباً، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة، وكيلها الفني أو شخص مؤهل بشكل خاص لتجنب الأخطار. المستخدم المنزلي فقط.

لا تستخدمه لامتصاص المنظفات، الكيروسين، الزجاج، الإبر، رماد السجائر، الماء، الطلاء، الخ.

لا يجب تعريض الجهاز للحرارة.

لا تصف المسطحات الأرضية المغطاة بسوائل أو مواد سائلة. يجب إزالة حاوية الجهاز دائماً.

بعد الاستخدام، يجب فصل الجهاز عن المقبض الرئيسي للحد من خطر الصعق الكهربائي، ويجب فصل الكابل الرئيسي عن المقبض الرئيسي.

تعليمات السلامة المهمة

هذا الجهاز ليس من المفترض استخدامه في وجود مواد قابلة للاشتعال، متفجرة، مؤكسدة، سامة أو أكالة، أو في وجود فولت عالٍ. إنه ليس من المفترض استخدامه في بيئات الغلاف الجوي القابل للاشتعال.

إذا كان كابل الإمداد الكهربائي معطوباً، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة، وكيلها الفني أو شخص مؤهل بشكل خاص لتجنب الأخطار. المستخدم المنزلي فقط.

لا تستخدمه لامتصاص المنظفات، الكيروسين، الزجاج، الإبر، رماد السجائر، الماء، الطلاء، الخ.

لا يجب تعريض الجهاز للحرارة.

لا تصف المسطحات الأرضية المغطاة بسوائل أو مواد سائلة. يجب إزالة حاوية الجهاز دائماً.

بعد الاستخدام، يجب فصل الجهاز عن المقبض الرئيسي للحد من خطر الصعق الكهربائي، ويجب فصل الكابل الرئيسي عن المقبض الرئيسي.

تعليمات السلامة المهمة

هذا الجهاز ليس من المفترض استخدامه في وجود مواد قابلة للاشتعال، متفجرة، مؤكسدة، سامة أو أكالة، أو في وجود فولت عالٍ. إنه ليس من المفترض استخدامه في بيئات الغلاف الجوي القابل للاشتعال.

إذا كان كابل الإمداد الكهربائي معطوباً، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة، وكيلها الفني أو شخص مؤهل بشكل خاص لتجنب الأخطار. المستخدم المنزلي فقط.

لا تستخدمه لامتصاص المنظفات، الكيروسين، الزجاج، الإبر، رماد السجائر، الماء، الطلاء، الخ.

لا يجب تعريض الجهاز للحرارة.

لا تصف المسطحات الأرضية المغطاة بسوائل أو مواد سائلة. يجب إزالة حاوية الجهاز دائماً.

بعد الاستخدام، يجب فصل الجهاز عن المقبض الرئيسي للحد من خطر الصعق الكهربائي، ويجب فصل الكابل الرئيسي عن المقبض الرئيسي.

تعليمات السلامة المهمة

هذا الجهاز ليس من المفترض استخدامه في وجود مواد قابلة للاشتعال، متفجرة، مؤكسدة، سامة أو أكالة، أو في وجود فولت عالٍ. إنه ليس من المفترض استخدامه في بيئات الغلاف الجوي القابل للاشتعال.

إذا كان كابل الإمداد الكهربائي معطوباً، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة، وكيلها الفني أو شخص مؤهل بشكل خاص لتجنب الأخطار. المستخدم المنزلي فقط.

لا تستخدمه لامتصاص المنظفات، الكيروسين، الزجاج، الإبر، رماد السجائر، الماء، الطلاء، الخ.

لا يجب تعريض الجهاز للحرارة.

لا تصف المسطحات الأرضية المغطاة بسوائل أو مواد سائلة. يجب إزالة حاوية الجهاز دائماً.

بعد الاستخدام، يجب فصل الجهاز عن المقبض الرئيسي للحد من خطر الصعق الكهربائي، ويجب فصل الكابل الرئيسي عن المقبض الرئيسي.

تعليمات السلامة المهمة

هذا الجهاز ليس من المفترض استخدامه في وجود مواد قابلة للاشتعال، متفجرة، مؤكسدة، سامة أو أكالة، أو في وجود فولت عالٍ. إنه ليس من المفترض استخدامه في بيئات الغلاف الجوي القابل للاشتعال.

إذا كان كابل الإمداد الكهربائي معطوباً، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة، وكيلها الفني أو شخص مؤهل بشكل خاص لتجنب الأخطار. المستخدم المنزلي فقط.

لا تستخدمه لامتصاص المنظفات، الكيروسين، الزجاج، الإبر، رماد السجائر، الماء، الطلاء، الخ.

لا يجب تعريض الجهاز للحرارة.

لا تصف المسطحات الأرضية المغطاة بسوائل أو مواد سائلة. يجب إزالة حاوية الجهاز دائماً.

بعد الاستخدام، يجب فصل الجهاز عن المقبض الرئيسي للحد من خطر الصعق الكهربائي، ويجب فصل الكابل الرئيسي عن المقبض الرئيسي.

تعليمات السلامة المهمة

هذا الجهاز ليس من المفترض استخدامه في وجود مواد قابلة للاشتعال، متفجرة، مؤكسدة، سامة أو أكالة، أو في وجود فولت عالٍ. إنه ليس من المفترض استخدامه في بيئات الغلاف الجوي القابل للاشتعال.

إذا كان كابل الإمداد الكهربائي معطوباً، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة، وكيلها الفني أو شخص مؤهل بشكل خاص لتجنب الأخطار. المستخدم المنزلي فقط.

لا تستخدمه لامتصاص المنظفات، الكيروسين، الزجاج، الإبر، رماد السجائر، الماء، الطلاء، الخ.

لا يجب تعريض الجهاز للحرارة.

لا تصف المسطحات الأرضية المغطاة بسوائل أو مواد سائلة. يجب إزالة حاوية الجهاز دائماً.

بعد الاستخدام، يجب فصل الجهاز عن المقبض الرئيسي للحد من خطر الصعق الكهربائي، ويجب فصل الكابل الرئيسي عن المقبض الرئيسي.

تعليمات السلامة المهمة

هذا الجهاز ليس من المفترض استخدامه في وجود مواد قابلة للاشتعال، متفجرة، مؤكسدة، سامة أو أكالة، أو في وجود فولت عالٍ. إنه ليس من المفترض استخدامه في بيئات الغلاف الجوي القابل للاشتعال.

إذا كان كابل الإمداد الكهربائي معطوباً، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة، وكيلها الفني أو شخص مؤهل بشكل خاص لتجنب الأخطار. المستخدم المنزلي فقط.

لا تستخدمه لامتصاص المنظفات، الكيروسين، الزجاج، الإبر، رماد السجائر، الماء، الطلاء، الخ.

لا يجب تعريض الجهاز للحرارة.

لا تصف المسطحات الأرضية المغطاة بسوائل أو مواد سائلة. يجب إزالة حاوية الجهاز دائماً.

بعد الاستخدام، يجب فصل الجهاز عن المقبض الرئيسي للحد من خطر الصعق الكهربائي، ويجب فصل الكابل الرئيسي عن المقبض الرئيسي.