

كراون لاين

خلاط متعدد الإستخدامات

موديل : BL-184

كتيب التعليمات



شكراً لاستخدامكم هذا الجهاز الرائع من كراون لاين . يرجى قراءة دليل التعليمات بعناية قبل البدء باستخدام المنتج. الفشل في القيام بذلك قد يعرض حياتك للخطر.

1. أسماء قطع الجهاز:



2. المواصفات الفنية:

الموديل: BL-184
الفولط التشغيلي: 220 - 240 فولط
التردد: 50 هرتز
الإستطاعة: 220 واط
الحماية ضد الصدمات الكهربائية: النوع II

3. تعليمات سلامة مهمة: (تحذير)

عند استخدام الأجهزة الكهربائية، يجب إتباع التعليمات المذكورة أدناه:

1. التحقق من أن الفولط التشغيلي المبين على الجهاز يتوافق مع الفولط الرئيسي المحلي قبل توصيل الجهاز (220 - 240 فولط).

2. لا يستخدم هذا الجهاز من قبل أشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي قدرات بدنية حسية أو عقلية منخفضة ، أو من ليس لديهم الخبرة والمعرفة ما لم تكن قد أعطيت لهم تعليمات بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم للمخاطر التي قد تنجم عن الاستخدام الخاطئ أو أن يكونوا تحت إشراف شخص مؤهل.

3. لا تقم باستخدام هذا الجهاز لوقت طويل كأن تجعله يعمل باستمرار دون توقف أو حتى تحميله كميات أكثر من الحد المسموح.

4. لا تقم بتشغيل الجهاز إذا كان سلك التيار الكهربائي، القابس أو الأجزاء الأخرى متلفة قم بالاتصال بالشركة المصنعة أو وكيل خدماتها لكي يفحصوا الجهاز ويقوموا بالإصلاحات والإستبدالات المطلوبة.

5. يجب أن تكون قاعدة الشفرات متوضعة بإحكام مع الوعاء وإلا ستتسرب السوائل من الوعاء أو سيسقط الوعاء.

6. يجب توخي الحرص الشديد عند تفكيك وتنظيف الجهاز لأن الشفرات حادة جداً.

7. يجب أن لا تتجاوز مدة تشغيل الجهاز بشكل مستمر ألد 60 ثانية. ويمكن أن تستخدمه مرة أخرى بعد أن يبرد الجهاز تماماً.

8. هذا الجهاز مزود بدارة قطع للتيار الكهربائي عند ارتفاع درجة حرارة المحرك أكثر من الحد المسموح به. في هذه الحالة يجب فصل الجهاز عن المأخذ الكهربائي، ثم إعادة تشغيله عندما يبرد بشكل كامل.

9. لا تقم بإضافة المكونات داخل الوعاء أكثر من المؤشر المبين (1000 مل).

10. يجب عدم إدخال اليد أو أجزاء حادة في فتحة التغذية، كما يجب عدم استخدام قطعة أخرى غير أداة الدفع المتضمنة، ويجب عدم تقريب العينين لتجنب الإصابات العرضية.

11. لا تستخدم الملحقات والأجزاء غير الأصلية بما في ذلك الوعاء والغطاء لكي لا تتسبب بحدوث حريق أو صدمة كهربائية.

12. يجب فصل الجهاز عن الكهرباء بإزالة الفيش من المأخذ الكهربائي قبل تغيير الملحقات أو الإقتراب من الأجزاء المتحركة.

13. لا تقم بغمر جسم الجهاز في الماء أو أية سوائل أخرى، ولا تقم بشطفه تحت الصنبور. استخدم فقط قطعة قماش رطبة لتنظيف جسم الجهاز.

14. قم بفصل الجهاز عن الكهرباء بعد الإستعمال مباشرة.

قبل البدء بالإستخدام لأول مرة

تأكد من أن الملحقات كاملة وأن الجهاز غير معطوب. قم بصب القليل من الماء في الوعاء وقم بتشغيل الخلاط بحسب التعليمات المذكورة أدناه. أزل الماء. قم بشطف كوب القياس، الغطاء والإناء بالماء الدافئ.
تحذير : يجب التعامل مع الشفرات بعناية كبيرة لأنها حادة و ضمان عدم توصيل الجهاز بالكهرباء عند تجميع و إزالة الأجزاء .

كيفية استخدام الجهاز:

1- استخدام الخلاط

- 1 . يجب وضع الجهاز على طاولة أو قاعدة مستقرة.
- 2 . قم بوصل قاعدة الشفرات المتصلبة مع الجزء السفلي للوعاء بالتدوير.
- 3 . قم بإضافة كمية مناسبة من الماء النقي في الوعاء ثم ضع الخضار أو الفواكه التي قطعت الى قطع صغيرة في الوعاء، يجب الإنتباه أن لا تتجاوز كمية المكونات الحد الأقصى المبين على الوعاء.
- 4 . وضع الغطاء وغطاء الوعاء على الوعاء ثم التدوير والشد باتجاه عقارب الساعة.
- 5 . قم بتوصيل الجهاز بالمأخذ الكهربائي (220 - 240 فولط , 50 هرتز) وتأكد من أن إضاءة اللمبة الحمراء.
- 6 . ضع الوعاء على جسم المحرك وتأكد من أن تماثل الأجزاء مع بعضها ثم قم بالتدوير والشد في اتجاه عقارب الساعة.
- 7 . قم بالضغط على زر التشغيل وتأكد من أن إضاءة المؤشر باللون الأزرق، في هذه الحالة الجهاز يعمل بشكل طبيعي.

2- صنع حليب الصويا

- 1 . قم بنقع حبوب الصويا في الماء لمدة 8 ساعات
- 2 . أدخل الفلتر داخل الوعاء وتأكد من أنه يبطن الشقوق الثلاثة مع الأضلاع الثلاثة داخل الوعاء.
- 3 . قم بوصل الشفرات المتصلبة مع الجزء السفلي للوعاء.
- 4 . إضافة بعض الماء في الوعاء ثم وضع كمية من فول الصويا المنقوع لا تتجاوز ثلاثة أرباع الوعاء ثم وضع الغطاء على الوعاء.
- 5 . ضع الوعاء على جسم المحرك وتأكد من أن تماثل الأجزاء مع بعضها ثم قم بالتدوير والشد في اتجاه عقارب الساعة.
- 6 . قم بالضغط على زر التشغيل وتأكد من أن إضاءة المؤشر باللون الأزرق، في هذه الحالة الجهاز يعمل بشكل طبيعي.
- 7 . يمكن الإنتهاء من صنع حليب فول الصويا في 1 دقيقة.
- 8 . قم بصب حليب فول الصويا والبقايا المتوضعة في الفلتر.
- 8 . قم بغلي حليب فول الصويا، ومن ثم يمكن شربه.

2- الطحن

- 1 . قم بوضع المكونات المراد طحنها في الوعاء الصغير، والتأكد من أنها لا تتجاوز الـ 100 غرام.
- 2 . قم بوصل الشفرات المسطحة مع الجزء السفلي للوعاء ثم ضع الوعاء على جسم المحرك وتأكد من أن تماثل الأجزاء مع بعضها ثم قم بالتدوير والشد في اتجاه عقارب الساعة.
- 3 . قم بالضغط على زر التشغيل وتأكد من أن إضاءة المؤشر باللون الأزرق، في هذه الحالة الجهاز يعمل بشكل طبيعي.
- 4 . قم بفصل الجهاز عن المأخذ الكهربائي ثم إفتح الغطاء وأخرج المكونات المطحونة.

التنظيف والعناية بالجهاز

- 1 . التأكد من الجهاز مفصول تماماً عن التغذية الكهربائية الرئيسية قبل البدء بتنظيفه لتجنب حدوث صدمة كهربائية.
- 2 . تنظيف الجسم الرئيسي بقطعة قماش رطبة بدلاً من الماء.
- 3 . لا تقم بوضع الجهاز في غسالة الصحون.
- 4 . يمكن استخدام الجهاز مرة أخرى بمجرد تنظيف الأجزاء وتجميعها بشكل جيد.
- 5 . من المفترض استخدام وتشغيل الجهاز بشكل متكرر، وفي حال عدم الإستخدام لفترات طويلة، من الأفضل تخزينه في مكان جاف ومهوى.

الإجراء الصحيح المتبع للتخلص من هذا المنتج

هذه العلامة تشير إلى أن هذا المنتج لا ينبغي التخلص منه مع النفايات المنزلية الأخرى وذلك لمنع حدوث أي إضرار بالبيئة أو بصحة الإنسان نتيجة التخلص غير المسؤول من النفايات وإعادة تدويرها بشكل صحيح. لتشجيع إعادة الاستخدام المستدام للموارد المادية ولإعادة تدوير هذا الجهاز، الرجاء استخدام حاويات التدوير المصرح بها من قبل البلدية أو الإتصال بالجهات التي تقوم بتجميع مثل هذه الأجهزة كمتاجر التجزئة حيث تم شراء المنتج أو من يأخذ هذا المنتج لإعادة التدوير الآمن بيئياً.

